

TCM 500 NDVI

芝生葉色測定器

取扱説明書

Item # 2975NDVI





目次	
概要	3
コンピューター接続/電池の交換	5
まずはじめに	6
Com ポートの正しい設定	7
GPSユニットの接続	8
T-ハンドル	10
キーパッドの操作	11
通常計測モード	14
フィールドスカウトソフトウェアツールバー	16
メーターの設定	18
データファイル	19
メーターの表示	20
グラスインデックスの調整	21
機器詳細	22
エラーメッセージ	23
補足 1: タイムゾーン設定	24
FAQ	25
サービスとサポート	26

概要

芝草の品質は、一般的な評価方法として人間の評価者によって 視覚的な基準に基づいて1(最貧、草は死んでいる)から9 (理想的な草、優れた品質)の数値によって表わされます。6 以上の評価が適切な芝生の品質を示しています。この評価方法 は主観的なものであるため、個々の評価のばらつきは、最も高 度な訓練を受けた調査者の間でも、ばらつきが避けられないと 言われています。この評価のばらつきは、より客観的な評価手 法の必要性を。

このようなニーズに答えるために、研究者は「標準植物比較指標」Normalized Difference Vegetative Index (NDVI)の開発をした。フィールドスカウトTCM500"NDVI″芝生緑色測定器は、葉面の反射から赤(660 nm)から近赤外(850 nmの近赤外)のスペクトルバンドからの光を測定する。

クロロフィルは、照射されるの赤い波長の(660 nm)を吸収 するので、その波長の反射光は植物色素による光の強い吸収の ために相対的に低くなります。近赤外波長(850 nm)は植物 の細胞によって強く反射させられ、特にの葉表面海綿状の構造 によって反射されます。

本機器は、「植物指標」をNDVIから計算するオプションを ユーザーに提供しています。このインデックスは、各圃場のの 評価とユーザーの評価を一致するように調整することができま す。 4

●直径約3インチ(7.6 cm)のターゲットを測定する。

●日当たりの良しあし、曇り条件などの影響を受けない均一な 内部光源。

●赤&近赤外データは3つの形式で提示されます:パーセント 反射率(0.0~99.9)赤色と近赤外線、NDVI(0.000から1.000) と、芝生指数の(1.00から9.00)。

●GPSは/ DGPSの使用することができる-のGPS/ DGPSのケーブル (項目2950CV5) が必要です。

●実行中の平均が計算され、複数の測定値が取られるように表示されます。

●データはコンマ区切りのテキストファイルに格納されます。

●彼らは開くことができ、処理されたスプレッドシート、グラフ、統計、またはワードプロセッシングプログラム。

●オプションのTシャツの測定が立って撮影できるようにする 拡張機能を処理します。

COMPUTER INTERFACE/ CHANGING THE BATTERY

ソフトウェアのインストール

挿入してPCのディスクドライブに挿入フィールドスカウトソフ トウェアのCDを挿入します。自動起動は、コンピュータ上で 有効になっていない場合は、[スタート]メニューと入力Dから 実行]を選択します:¥ Setup.exeを(に置き換えてくださいCD - ROMドライブの適切なドライブ文字)。[OK]をクリック し、画面の指示に従ってください。

メータのデータポートは、ハンドルの左側にあるプラスチック 製のネジを削除することによってアクセスすることができま す。それはメーターがいずれかのPCまたはGPSユニットに接続 されているこのポートを介して行われます。メートルは、ソフ トウェアとの通信を試みる前にオフにする必要があります。

パソコンと接続する

フィールドスカウトソフトウェアは、灰色のPCインタフェース ケーブルが付属しています。このケーブルは、コンピュータの 9ピンのシリアルポートと、メーターのコンピュータのポート に接続します。メーターの構成は、本器の設定ボタン("メー ターの設定"を参照してください、18ページ)をクリックして 変更することができます。 COMポート、メータを入力し、ダ ウンロード、クリアメモリとメーターの設定ボタンは、セク ション (16ページ) "ツールバーのフィールドのスカウトソフ トウェア"で説明されています。

🥞 Spectrum Technologies 📃 🗆 🗙				
File Logger	Help			
Com Port	Meter Type	Down Load	Clear Memory	Meter Settings

バッテリーを変更する

電池はメーターの下側に4フィリップスネジを除去し、底板を 削除することによってアクセスされます。 TCMの500メートル は9 Vバッテリーによって供給されています。 **INITIAL STARTUP**

調査を開始する前に芝生環境とTCM50機器の温度を同じくする。

TCM500機器が最初にオンにされている場合、(_%でバッテ リー)電池の強さがLCDに表示されます。利用可能なバッテリ 電力の割合は、アルカリ電池が使用されている前提としていま す。充電式NiCdバッテリがインストールされている場合は、使 用可能なバッテリ電源は、複数表示されます。データロギング オプションが有効になっていない場合、ユニットは、標準的な 読み取りモードに進みます。

レコードデータと全地球測位システム(GPS) するためには、 データロガーは、最初のソフトウェア(を参照してください ページ18)を介して有効にする必要があります座標。データロ ガーが有効になっている場合は、バッテリーの強さと、残りの メモリ(メモリ_%のフル)の量が表示されます。GPSデータ も同様に記録されている場合は、メーターがGPS信号のステー タスが表示されます。メーターは、標準的な読み取りモードに 進みます。

重要:GPSユニットは、電源を投入する必要があります衛星に 位置しており、上のメーターを回して(参照してください"の GPSユニットに接続する"8ページ)前のメーターに接続され て。

IDENTIFYING THE CORRECT COM PORT



パソコン- 3.5シリアルケー ブルは、ペーパークリップ を使用して識別することが できます接続されているコ ンピュータの通信ポート。 1。メートルからのシリアル ケーブルを外します。 2。 COMポート]ボタンをク

リックすると、ポートの選

択画面を起動するには、テストするCOMポートを選択し、 ポートテスト]ボタンをクリックします。 Nowボタンをテスト ポート]をクリックします。メッセージが"接続がOK"を表示さ れている場合、別のデバイス(モデムなど)は、おそらく、そ のポートに接続されている。メッセージは"接続なし"が表示さ れている場合、このポートは、シリアルケーブルに接続された ものである可能性がありますは、次のステップに進むことがで きます。

3。ので、シリアルピンの端にクリップを配置することに触れ る両方のピンと2つのブラックリングの間に金属部分の先端。 再びNowボタンをテストポートをクリックしてください。メッ セージは、現在"接続は[OK]を"場合は、表示される、これは あなたのシリアルケーブルに接続されたCOMポートです。



注:メーターは短絡シリアルピンはありません。したがって、 テストポートNowボタンをするメーターは、"接続なし"という メッセージが表示されます接続されているクリックします。

CONNECTING TO A GPS UNIT

データロガー機能(を参照してください"メーターの設定"18 ページ)ために、GPS信号を記録するためのフィールドスカウ トソフトウェアを使用して有効にする必要があります。 する必要がありますGPSユニットは、TCM500メータに接続さ れ、メーターが最初にオンになっているときの作業。GPS信 号は、起動時に見つかった場合、ロガーは、すべての読書のた めのGPS信号を検索します。メートルが最初にオンになってい る場合は、GPS信号が検出された場合の測定値を撮影するとき により時間を節約する、朗読を撮影するとき、メーターは、1 つの検索されません。この場合、LCDはいいえのGPSが見つか りませんメッセージが表示されます。

ジオ参照測定しながら、GPS信号が検出された場合、LCDには 簡単に測定を表示する前に、"GPSを読む..."というメッセー ジが、表示されます。 GPS信号は、測定値の一連の中に失わ れた場合、または指定されたディファレンシャル補正が見つか らない場合は、LCDには"読書のGPSを読んで.. ERR"という測 定モードに戻る前に。この場合、データは緯度と経度せずに記 録されます。後続の読み取り中に、メーターが再びGPS用を検 索します。

GPSの設定

あなたのGPSユニットはNMEA0183入力/出力メッセージを設 定する必要があります。メーターはGPS信号を受信する問題 が、GPSユニットには、次の設定を持っていることを確認した

場合:

Data bits: 8 Baud rate: 4800 bps Timing: 1 second Stop bits: 1 Parity: None GGA data string ケーブル接続

のGPS/ DGPSのケーブル (項目#2950CV5) は、GPSユニット にTCM500計を接続する必要があります。このケーブルは、9ピ ンオス接続、メータのデータポートに接続するステレオピンを 備えています。また、GPSユニットは、図9は、オスのシリア ルポートのピンに接続することができますケーブルが必要で す。このケーブルは、GPSユニットを標準に来ていない場合 は、製造元から入手する必要があります。このケーブルは、一 般的にGPSユニット、コンピュータから情報をアップロードす るために使用されます。これらのコンポーネントは、下図のよ うに接続する必要があります。

あなたは、T-処理プローブを使用している場合は、y-スプリッ タケーブルを接続するために使用する必要があります。両方を 同時にTCM500にGPS受信機と処理します。を参照してくださ い(詳細は10ページ)の"T-ハンドル"。



Connecting the TCM500 meter to a GPS unit

T-HANDLE

Tは、ユーザーが立っている位置からの 測定値を取ることができますTCM500の アクセサリーですプローブ(項目 2975H)を扱う。メーターに接続されて いる場合、ハンドルの赤いボタンは、ボ タンをよくお読み押すとまったく同じ機 能を実行します。

TCM500メーターにT-ハンドルを接続する

Tは、ハンドルのコネクタは、T-

TCM500のハンドルへのハンドルを添付 するために使用される2本のネジを持っ ています。次のようにハンドルを接続す るための手順は:



T-handle connected to TCM500.

ネジを緩めますのナット。ナットを削除しないでください。

2。メーターはハンドルの上に置いてコネクタに接続します。 Tは赤いボタンが正面を向いているように配置されているハン ドルは注意してください。

3。ハンドルの穴を介してナットを押してください。

4。ネジがハンドルの穴の切り欠きに挿入されている横ので、 コネクタにスライドさせます。

5。締めて、ねじTは、メーターはハンドルに固定します。 6。メーターの左下隅にデータポートからプラスチックキャッ プを取り外します。

7。データを挿入ポートに3.5ミリメートルのシリアルプラグイン。

注:また、GPS受信機にTCM500を接続している場合は、y-コ ネクタに付属しているTは、データポートに最初に接続する必 要がありますハンドル。 Tは、その一方のコネクタとGPS/ DGPSのケーブル(項目2950CV5)に接続されている接続され ているハンドルです。

KEYPAD OPERATION



ONボタンメートルのオンとオフになりま す。メーターがオンになっている場合、それ が3秒間バッテリーの状態が表示されます。 データロガーが有効になっている場合は、ロ ガーのステータス画面が表示されます。画面

が使用可能なメモリの量とGPS接続のステータスが表示されま す。メーターは、標準的な読み取りモードに入ります。メート ルパワーアップ画面のサンプルシーケンスについては、以下を 参照してください。

注意:メーターが10分間非アクティブにされている場合は、自動的に電力を節約するためにオフになります。メーターはボタンをONまたは休止状態のためにいずれか、電源がオフにされている場合、AVGとN値(つまり、"標準のモード読む"14ページを参照してください)をゼロにリセットされます。



<u>Delete</u> Clear Avg 削除/クリアー平均ボタンが押されると すぐに実行して平均値と最後のデータポ イントがされる、発表した。押すとゼロ に実行している平均値(AVG)をし、N 値をリセットするには、このボタンを押 し。



測定は、ボタンをよくお読み押すことに よって取得されます。現在選択されている モード(下記参照)で、芝生の色データ は、LCDの一番上の行に表示されます。 読書は、実行中の平均値(AVG)をインク

リメントされ、サンプル数(N)に組み込まれています。現在のAVGとNの両方LCDの一番下の行に表示されます。最大64赤/近赤外の測定値は、(N064)を実行しているのAVGに含めることができます。データ系列がクリアされる前に64以上の測定値、または撮影している場合メーターがオフになっている、メーターは"AVGの=-を--"と表示されます。を参照してください詳細については、(14ページ)の"標準モードの読込み中"#。



MODEボタンは、三つのデータ形式のLCD に表示されますが選択されます。モード は、さまざまな形式で測定値を表示するた めに、測定後に変更することができます。 赤/近赤外、植生、およびグラス指数;

TCM500は、3つの表示モードがあります。 (20ページ)メー ターインデックスを参照してください

NDVI

NDVIの計算式は上に示され ているページ20。

Grass Index

メーターは芝生指標(20 ページを参照してください)を計算するために反射 率の値を使用して

RED/NIR

が表示されます赤(660 nm)と近赤外(850 nm)の 波長帯で%反射。 NDVI = .462 N022 Av = .501

Grass Index=3.60 N010 Av=4.10

RED/NIR = 17.1/ 60.5% N002 Av = 15.1/ 62.3%

Adj. Grass Index

この画面では、芝生の独自の評価と一致するようにデフォルト の草のインデックスを変更することができます。を参照してく ださいこの手順の詳細については、(p.21)は"草インデック ス調整"を。

> ADJ. GRASS INDEX Hit Del to Edit

¹⁴ STANDARD READING MODE

読みを決める

するときに、標準の読み取りモードでは、TCM500のLCDは、 芝生の色データや実行中の平均が表示されます。それは、また は削除されるまでメーターが遮断された平均値は(を参照して ください"キーパッドの操作"、p.11)をメートルの短期記憶に 残っています。データロガーが有効になっている場合、データ は、ロガーのメモリに記録されます。

露が存在しているときや、芝生が濡れて、次の灌漑され測定を 服用しないでください。芝生の上に水分が試料からの反射光の 量に影響を与えるため、メーター測定値は正確ではありませ ん。

読みはNOT(雲対日)の条件周囲光の影響を受けます。 TCM は500回までの測定は、いつでも行うことができるように、独 自の内部光源を持っています。

を測定するとき"背が高い"草、それはメーターの周囲の光がブ ロックされているように/サンプルを押しする必要があるかも しれません。過度に明るい環境、または光が光センサを飽和さ れ、これにより無効な読み取りをもたらす反映している。とき に飽和点に近い光センサー、!エラーが!、過剰な光が表示さ れます!のLCDメッセージを表示します。

メーター表示

測定モードでは、液晶の最初の行は、現在選択されているモー ド(REDは/NIRには、植生、芝生)(ページ12をMODEボタ ンを参照してください)で読み取ることがインデックスされる 場合。2行目は、実行中の平均値(AVG)は、現在のサンプル 数(N)に関する情報を提供します。

各読み取りが行われるように、トリガは、インデックス読み取りが増加する、動作中の平均値(AVG)は、サンプル数(N)に組み込まれてリリースされるたびに、すなわち。現在のAVGとNの両方LCDの一番下の行に表示されます

Nは、64のINDEX測定(N064)の唯一の最大実行しているAVG を生成するために使用することができる最大250増加すること もできますが。64以上の測定値は、短期記憶がクリアされる 前に撮影している場合は、画面には、AVG=-が表示されます---しかし、短期的なメモリからインデックスの読み取りを削除す る(つまり計算する新しいAVGを引き起こす)のメモリ空間に 追加読書を格納するために解放しません。トリガは平均値(参照してください"キーパッドの操作"、p.11)をクリアせずに64 を超える時間を押されている言い換えれば、平均値は計算され ません。

有効なインデックスの測定値は250の最大N値を超えて撮影する ことができます。全体の現在のデータ系列がクリアされない限 り、しかし、NがゼロにNをリセットして、増加し続けること はありません。

ログデータ

データロガーは、注文データをPCにダウンロードするには、有 効にする必要があります。フィールドスカウトソフトウェアで は、メーターの設定はオプションとしてメーターのログ機能を 有効にしている画面が表示されます題するボタンをクリックし ます。このオプションに関連付けられているボックスがために ログインすると、データをダウンロードにチェックする必要が あります。 TCMの500メートルからダウンロードされたファイ ルは、カンマ区切りのテキストファイルです任意のワードプロ セッシング、スプレッドシート、グラフ、または統計的解析プ ログラムで開くことができます。

ダウンロードテキストファイル内の6つの列があります。 GPS が使用されている場合、緯度と経度は、最初の2つの列です。 それ以外の場合は、これらの2つの列が空になっています。サ ンプル数N、%赤、%近赤外、およびNDVIは(を参照してくだ さい"データファイル"は、p.19)残りの列にあります。

15

FIELD SCOUT SOFTWARE TOOLBAR

COMポート

グレーソフトウェアのケーブルは、コ ンピュータのデータポートにメーター を接続します。選択してCOMポート は、そのコンピュータのデータポート に割り当てられている。を参照してく ださい選択しているポートを確認する 方法については、(7ページ) "正しい COMポートを識別する"。



Select Meter Type			
C TDR 100, 200, 300			
 TCM 500 (NDVI Type) 			
C TCM 500 (RGB Type)			
C SC 900			
C CM 1000			
SPAD Logger			
C pH 100 Meter			
C EC 110 Meter			
Green Scout			
ОК			

メーターの種類

選択可能なフィールドスカウトメート ルのリストからTCMの500(植生タイ プ)オプションを選択します。 ダウンロード 内部データロガーからデータをダウンロードするには、メー ターをオフにして、メーターフェースプレートのONボタンの 下にあるRS - 232ポートに灰色のシリアルケーブルを接続して ください。主なソフトウェアの画面上の[ダウンロード]ボタン をクリックしてください。データの保存で、画面として(下記 参照)は、ファイルにわかりやすい名前を付けます、それが保 存される場所を選択します。

ファイルが保存されている場合、ソフトウェアはあなたにすぐ にファイルを表示するオプションを与える。データファイルは コンマ区切りのテキストファイルとして格納されているテキス トエディタや表計算ソフトで表示することができる。



クリアメモリ

ロガーは、手動でフィールドスカウトソフトウェアによってク リアされるまで、ロガーは、継続的にメモリに追加されます。 データは自動的にダウンロード後、ロガーのメモリから削除さ れていません。クリアメモリボタンは明確な記憶のシーケンス を開始します。ソフトウェアは、について、あなたはメモリを クリアしようとしていることを警告している。完了したら、ロ ガーのメモリをクリアして、メーターからログに記録された データを取得する方法はありません。

メータの設定

計とデータロガーを設定するには、このボタンをクリックしま す。詳しくは、"メーター設定する"(p.18)を参照のこと。 METER SETTINGS

Meter Info.	-3-				
Serial #:	55	Model #: 1	FCM 500	Firmware Ver	sion: 7.0
Meter Na	ime: Test				
		(Ma	x Length =	32 Characters)	
Logger Settings Enable Meter's Logging Function (Must Be Checked to Log Data) Set Meter to Record Only GPS Readings with Differential Correction					
5 Enter	Time Zone	Correction N	lumber (i.e.	5 for USA Cen	tral Time Zone)

フィールドスカウトソフトウェアメータの設定画面は、特定の アプリケーションのメーターとデータロガーを設定するために 使用されます。これは、メーターの設定]ボタンをクリックす るか、ロガーメニューからロガーの名前と設定の編集]を選択 することによってアクセスされます。フィールドは以下のとお りです。

メータの名前:メートル指定された名前のダウンロードテキス トファイルの最初の行にタイトルになります。

ロガーの設定は:データロガーが有効になっており、最初の ボックスをチェックすることで無効になっています。データロ ガーが有効になっている場合、それはメーターがオンになって いるGPS信号を検索します。信号が検出されている場合、位置 データは、土壌水分データと共に保存されます。は、GPS信号 は、ロガーがオンになっているときに利用されている場合、ロ ガーはもはや測定する場合、土壌水分のデータを記録するいず れかになります。番目のボックスがチェックされている場合 は、ロガーは、それが差動修正されている場合のみGPSの値が 格納されます。ディファレンシャル補正が見つからない場合 は、唯一の芝生の色データは、データファイルに格納されま す。タイムゾーンの補正は、3番目のボックスに入力する必要 があります。いくつかの都市については、付録1のリストのタ イムゾーンの修正。

DATA FILES

۱ 😬	🖞 Kimani Field.xls 📃 🗖 🔀						×		
	A	В	C	D	E	F	G		
1	Name: Tes	t							H
2	Serial # 5	5							
3	Datum: W	GS 84							
4	Longitude	Latitude	No.	Red %	NIR %	NDVI			
5			Logger Sta	arted: 10:19	:16				
6	-88.3567	41.31134	N=1	70.5	75.5	0.034			
7	-88.3567	41.31134	N=2	70.9	75.7	0.033			
8	-88.3567	41.31134	N=3	70.9	75.7	0.033			
9			Logger Sta	arted: 10:31	:39				
10			N=1	12.2	65.4	0.686			
11			N=2	12.4	65.2	0.680			
12			N=3	12.8	65	0.671			
13			N=4	14.6	64.5	0.631			Ξ
14			N=5	15.2	64.3	0.618			
15			N=6	15.8	64.1	0.605			
16			Logger Sta	arted: 14:22	:16				
17	-88.3557	41.31218	N=13	10.5	69.1	0.736			
18	-88.3557	41.31218	N=14	10.7	68.9	0.731			
19	-88.3557	41.31218	N=15	10.9	68.6	0.726			
20	-88.3567	41.31218	N=16	13.3	69.6	0.679			
21	-88.3567	41.31218	N=17	12.8	68.4	0.685			
22	-88.3567	41.31218	N=18	12.6	67.7	0.686			
23	-88.3577	41.31218	N=19	11.8	65.7	0.695			
24	-88.3577	41.31218	N=20	12	65.4	0.690			
25	-88.3577	41.31218	N=21	12.2	65.2	0.685			
26									
27									V
14	→ N\TC	M NDVI /		1	<	ш		>	

と、アクティブにGPSなし収集されたデータの結果を示すサン プルデータ。注:GPS信号が見つからない場合は15行10のデー タを記録。

データはカンマ区切りのテキストファイルに格納されます。これらのファイルは、テキスト編集ソフト(メモ帳など)や表計 算ソフト(Excelなど)で開くことができます。

データファイルの最初の2行は、ロガーの名前とシリアル番号 を与える。三行目は、緯度と経度は、1984年世界測地調査基準 を基準にしていることを示しています。4行目は、データファ イルの残りの部分で列見出しを示しています。

ログインセッションが開始され、完了メートルのオンとオフ。 ログインセッションの開始は、データラインで示されてい る"ロガー開始"GPS信号は、ロガーのセッションの開始時に発 見された場合は、タイムスタンプが"Loggerがスタート"の行に 含まれています。

データファイルは6つのフィールドに分かれています:緯度と 経度(GPSユニットが接続されていない場合は空白)、赤外反 射近辺サンプル数、赤の反射率、および植生。グラスインデッ クスは、データファイルに保存されていません。 **METER INDEXES**

3つのモードのいずれかでTCM500 NDVIのメーターが表示され ます測定値のLCDには(ボタンを12ページモードを参照してく だ さ い) 。 モ ー ド は 以 下 の 通 り で す :

標準植物比較指標 (NDVI)
 NDVI の定義は:

 $NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index NIR = Reflectance in the band of 850 ± 5 nm Red = Reflectance in the band of 660 ± 5 nm

2.) Grass Index (Factory Default)

グラスインデックスは、1~9の規模を持ち、視覚的な観察者が 芝草に割り当てることの評価に近似している。これは、このた めに一般的には、非常に主観的なパラメータをより客観的な価 値を提供します。次のようにグラスインデックスが計算されま す:

Grass Index = $(NDVI \times 6.6) + 2.26$

注:インデックスのは、手動で(p. 21)を調整されている場合 は、オフセット値は、もはや2.26です。むしろ、新しいLCDに 表示されるインデックス値は芝生の色のユーザーの評価と一致 するように計算されるオフセット。

3.) Reflectance Values

バックメートルの光センサに反映されている各波長帯の入射光の割合。これらの同じ反射率の値は、NDVIとグラス指数を計算するために使用されています。

ADJUSTING THE GRASS INDEX

TCM500メーターは、植生(参照してください"メーターイン デックス"は、p.20)に基づいてグラスのインデックスを計算 します。しかし、あなたは評価され芝生が低い、または高いイ ンデックスを持つ必要があることを感じた場合は、メーターが ダウンしているか表示される測定を調整するには、この値に対 応することができます。

注意:任意の調整は、後続のすべての草のインデックスの読み 取りに適用されます。グラスインデックスは、データロガーに よって保存されていないことに注意してください調整には、 データファイルには影響しませんので、(ページのx、データ

ファイルを参照してください)。

調整手順

1。芝生の上にメーターを配置し、3つの測定モードのいずれか で読んでください。

2。液晶までMODEボタンを押して、ADJ"がある。 GRASSの インデックス"モードを設定します。

3。削除/クリアー平均のボタンを押してください。これは、調整画面が表示されます。最初の行は、現在の芝生のインデックスを示しています。メーターは現在、工場出荷時のデフォルト設定を使用している場合は、最初の行は"デフォルトIDXの"をお読みになります。それ以外の場合は、"新しいインデックスを"をお読みになります。

DEFAULT IDX=6.70 READ=UP DELET=DN

4。インデックスを調整するには、所望の値に到達するまでボ タンをお読み押します。同様に、削除/クリアー平均がダウン して値を調整するためにボタンを押してください。一般的に、 インデックスは±3.0単位で調整することができます

工場出荷時のデフォルトに戻す

任意の時点で、メーターは、上記の手順を繰り返し、調整する インデックスを"デフォルトIDXの"が再び表示されるまで、工 場出荷時のデフォルトの測定値に戻すことができます。

SPECIFICATIONS

Measurement Sample:

Turf grass canopy

Measurement System:

Reflectance of red (660 nm) and NIR (850 nm) light

Light Requirements:

The TCM 500 meter has its own internal light source.

Measurement Area:

Approximately 3.0 inches (7.6 cm)

Measurement Units:

- a) Percent reflectance (0.0 to 99.9) of Red and NIR
- b) NDVI (0.000 to 1.000)
- c) Grass Index (1.00 to 9.00)

Measurement Interval:

One second per measurement without GPS

Two to four seconds per measurement with GPS

Repeatability:

 \pm 5% of measurement

Download File Format:

Comma-delimited text file

Temperature Range:

 32° to 104° F (0° to 40° C)

Environmental Sealing:

Dust-proof

Power Conservation:

Automatically turns off after 10 minutes of inactivity

Battery:

9 V Battery

Approximately 3000 measurements

Data Logger Capacity:

3250 measurements without GPS / DGPS

1350 measurements with GPS / DGPS

23

ERROR MESSAGES

LIGHT LEAKAGE	このエラーは、メーターに下の サンプル領域に周囲の光リーク を発生します。
MEMORY FULL	このエラーは、任意のデータロ ガーの容量に達するとされてい る場合に発生します。ダウン ロードされたデータとメモリを クリア。
LOW BATTERY	このエラーメッセージは、アル カリ電池の残量が20%に達した ときに点滅します。メーターを オフにして、電池を交換してく ださい。
ABOVE CALIBRATION	光センサは、校正のです。メー ターは、サービスに送信する必 要があります。
BELOW CALIBRATION	
SENSOR SATURATION	内部光源へのダメージがあるか もしれません。メーターは、 サービスに送信する必要があり ます。

APPENDIX 1 TIME ZONE CORRECTIONS

Time Zone	City
Correction	Public Lisbon London
0	
3	Rio de Janeiro, Montevideo
4	Asuncion
5	USA: Eastern Standard Time
6	Central Standard Time
7	Mountain Standard Time
8	Pacific Standard Time
9	Anchorage
10	Honolulu
11	Wellington
13	Adelaide, Melbourne, Sydney
14	Vladivostok, Brisbane
15	Seoul, Tokyo
16	Beijing, Hong Kong, Manila, Singapore, Taipei
17	Hanoi, Jakarta, Vientiane
18	Calcutta, New Delhi
19	Kabul, Islamabad
20	Tehran, Abu Dhabi, Dubai
21	Moscow, Nairobi, Kampala, Riyadh
22	Ankara, Athens, Helsinki, Istanbul, Cairo, Johannesburg, Harare
23	Amsterdam, Barcelona, Berlin, Geneva, Paris, Prague, Rome, Brussels, Madrid, Stockholm, Warsaw, Lagos

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

私は新しい電池を持っています。なぜ私の最初の起動画 面が"100%のバッテリー"を読んでいないのですか? バッテリー強度インジケータを正確にアルカリ電池の強 さを検出するために設定されています。ニッカド電池の 表示されるバッテリーの強度が100%未満になります。

TCMは500のターゲットへの光を透過するか? はい。 **TCM**の500メーターでは、サンプルを照明するために内部光源を持っています。それは感覚の光はター ゲットから反射される。

SERVICE AND SUPPORT

TCMは500を使用して簡単かつ信頼性が高くなります。あなた は、ハードウェアまたはソフトウェアに問題がある可能性は低 いイベントでは、次の手順をお読みください。

私は誰に問い合わせればよいですか?

スペクトラムTechnologies社やスペクトラム正規販売店:あなたからのTCMの500メートルを買った会社に問い合わせてください。

問い合わせスペクトラムテクノロジーは、株式会社してくださ いでは、TCMの500メートルのテクニカルサポートが必要なこ とを示しているとき。

1。問題となったイベントを書き留めておいてください。最 近、お使いのコンピュータに何かを変更したことがあります か?あなたは違う何かをやっていますか?

2。製造元、モデル番号、周辺機器、およびオペレーティング システムのバージョンを:お使いのコンピュータを含むハード ウェアとソフトウェアの構成の詳細について提供します。

3。問題を完全に説明します。より速く、あなたが提供する詳 細については、より正確に私たちが対応することができます。

WARRANTY

この製品は、購入日から1年間材料または製造上の欠陥がない ことを保証します。スペクトラムは、その選択により、修理ま たは欠陥があると証明された製品を交換してください。この保 証は、損傷をカバーしていない保証期間中不適切なインストー ルまたは使用、雷、過失、事故、または不正な変更、スペクト ラムの製品を超えて偶発的または間接的損害、またはのため に。故障したユニットを返す前に、スペクトラムから返される 材料承認(RMA)を取得する必要があります。スペクトラム ではない有効なRMA番号なしで、または任意の海運会社の パッケージの損失に対して返されるすべてのパッケージを担 当。

6	DECLARATION O Spectrum Tech	F CONFORMITY nologies, Inc.		
	Plainfield, IL 6	30585 USA		
Model Numbers: Description: Type:	2975NDVI Turf Color Meter Electrical Equipmen Laboratory Use	t for Measurement, Control, and		
The undersigned hereby declares, on behalf of Spectrum Technologies, Inc. or Plainfield, Illinois, USA, that the above referenced product, to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of:				
Directive: Standards: Doty huffe	2004/108/EC EN 61326-1:2006 EN 61000-4-2:1995 EN 61000-4-3:2002 EN 55011:2007	, including A1:1998 and A2:2001		
Douglas L. Kieffer, Soil/Water Products	s Manager	February 27, 2009		

Spectrum[®] Technologies, Inc.

12360 S. Industrial Dr. E Plainfield IL 60585 (800) 248-8873 or (815) 436-4440 Fax (815) 436-4460 E-Mail: info@specmeters.com www.specmeters.com

R-02/09